

CASSETE FIRECO: MEGARA

MANUAL DE USUARIO



Enhorabuena!

Usted a adquirido un cassette Fireco con turbinas axiales: CASSETE MEGARA.

Los cassettes FIRECO proporcionan un calor extraordinario con suma imediatez provocada por el sistema de aire forzado en el interior del aparato. Sus componentes están fabricados con la tecnología más avanzada y riguroso control de calidad para alcanzar los estandares de calidad y seguridad, así como para máximizar el confort durante su uso. Con este manual aprenderá a usar correctamente el cassette por lo que le rogamos lea atentamente antes de comenzar con su uso.

ATENCIÓN:

Si el cassette no ha sido instalado correctamente, no dará el rendimiento y excelente servicio para el que ha sido diseñado. Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de que una empresa autorizada para la instalación, rellene el espacio que a continuación figura, con los datos del personal técnico autorizado que está dispuesto a ayudarle si se encontrara con algún problema con su nuevo cassette Fireco.

TÉCNICO AUTORIZADO

EMPRESA				
SR				
CALLE			n°	
C.P	CIUDAD	F	PROV	
TELÉFONO		FAX		

AVISO IMPORTANTE:

INDUSTRIAS FIRECO, S.L., no se responsabiliza de los daños ocasionados que se deduzcan por la alteración del diseño o dimensiones de los productos FIRECO, sin que haya previo consentimiento de la empresa. Asimismo se reserva el derecho de modificar sus fabricados sin previo aviso.

Industrias Fireco, S.L. domicilio fiscal en Otura – Granada – España ofrece garantía de dos años para sus productos. La garantía contará a partir de la fecha de compra del aparato señalado en el resguardo de la garantía, el cual sólo cubre el deterioro o roturas debidas a problemas ocasionados por la fabricación quedando excluidos de la misma mal uso del producto o problemas derivados por mala instalación. Póngase en contacto con su distruibuidor local o personal autorizado para instalación de calefacción y/o climatización.



El no cumplimiento de las normas, usos, consejos y utilización de este producto redactados en este manual de instrucciones, conlleva la *anulación de la garantía*.



13

Índice

Capítulo 1	
Presentación	3
Advertencias	3
Descripción general del producto	3
¿En qué consiste la combustión?	3
Deflector/válvulas para la combustión	4
Ventilación del revestimiento o ambiente contiguo	4
Sistema de ventilación (sistema eléctrico)	5
Capítulo 2	
Instalación	6
Instalación la chimenea	6
Local instalación	6
Montaje salida de humos	7
Conexión conducto de humos	8
Capítulo 3	
Instrucciones para el usuario	8
Combustible / Carga de combustible	9
Encendido	9
Funcionamiento	9
Capítulo 4	
Mantenimiento y limpieza	10
Limpieza del cristal	10
Limpieza del cenicero	10
Limpieza y eliminación del hollín	10
Deshollinar del conducto de humos	10
Limpieza exterior	10
Paros estacionales	10
Capítulo 5	
Medidas generales	11
Planos generales	11
Ficha técnica	11
Capítulo 6	
Condiciones generales de la garantía	12

Tarjeta de garantía



Capítulo 1: PRESENTACIÓN:

ADVERTENCIAS.

La instalación será realizada según los procedimientos previstos para este tipo de aparatos, y deberá ceñirse a las reglamentaciones locales (si las hubiera), así como a las normativas nacionales y europeas.

Las instrucciones de instalación y usuario están incluidas con el producto. El fabricante solo se hace responsable del suministro del aparato. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada por cuenta de una empresa instaladora, que asumirá toda la responsabilidad referente a la instalación.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

El cassete está fabricado en hierro fundido y laminado en acero, el cual consta de una serie de placas unidas mediante fijaciones compuestas por tuercas, varas y tornillos, además de masilla refractaria para provocar la estanqueidad y el selle de las placas entre si. El cuerpo de combustión está fabricado en su totalidad con un sistema de nervios salientes (refuerzos) provocando la recuperación de calor mediante radiación, en todas las caras del cuerpo de combustión. Además dispone de una coraza fabricada en lámina de acero formando la cámara exterior de aire forzado, alimentada por las dos turbinas axiales en el base del aparato. La puerta goza de un cristal vitrocerámico resistente al choque térmico hasta 750°C, además un cordon cerámico para provocar el selle de la cámara de combustion y aumentar el confort en el uso del aparato. Todas las piezas están recubiertas con pintura anticalórica resistente a 650°C que favorecen la resistencia y durabilidad del aparato.

¿ EN QUÉ CONSISTE LA COMBUSTIÓN?

El calor se produce por diferentes formas tanto por *convención* o por *radiación*. En cuanto a la *convención*, los cassette tienen dos tipos. La convección natural formada por la combustión a través del propio paso natural del aire, que además al calentarse tiende a subir saliendo por las rejillas que debe llevar la campana del revestimiento en la que se inserta el cassette. En segundo lugar, la convención forzada provocada por el aire de los ventiladores que se encuentran en la base del aparato. En cuanto a la *radiación*, está se produce a través de la puerta del mismo aparato o el cuerpo de combustión el cual irradia en circulo calor al ambiente.

DEFLECTOR y VÁLVULAS PARA LA COMBUSTIÓN.

El aparato tiene una entrada de aire situada en la parte inferior donde está el cajón cenicero, llamada entrada de aire primario. Ésta tiene una válvula (pomo metálico) que permite la entrada de aire que se dirige directamente al plano de fuego, para controlar la combustión. El aire primario es indispensable para el proceso de



combustión. Se aconseja una limpieza continuada de la ceniza situada en el interior del cajón, así como en la base del plano de fuego donde se produce la



combustión. En caso contrario, la ceniza dificultaría la entrada de aire primario a través de los agujeros en la parilla, afectando a la combustión.

En la parte superior del frontal del aparato, tenemos el *deflector de humos*, el cual controla el paso del aire que comunica la cámara de combustión con el humero (salida de humos).



Con la apertura de la puerta, asegúrese de que el deflector esté bien instalado para facilitar el recorrido del humo dentro de la cámara de combustión, el cual generará mayor rendimiento calorífico y mayor aprovechamiento de la leña. En caso contrario, puede provocar la entrada de humos de la combustión al ambiente donde esté instalado el aparato.

La entrada del aire secundario, se encuentra en la parte superior de la puerta, entre el cristal y la puerta de fundición que permite un mayor transito de aire impidiendo la acumulación de carbono y por consiguiente la suciedad del cristal. El cristal, incluye un cordón cerámico resistente a altas temperaturas, para favorecer el sellado de la cámara de combustión y así aumentar el rendimiento.

VENTILACIÓN DEL REVESTIMIENTO O DEL AMBIENTE CONTIGUO.

Los cassete gozan de dos salidas adicionales de ventilación. Ambas están situadas en la parte superior de la coraza exterior, junto a la salida de humos del aparato. Su utilidad consiste en apoyar a la ventilación del mismo ambiente donde está instalado el aparato o del ambiente contiguo, que en tal caso debe comunicarse mediante tubos adecuados para tal instalación. Para tal caso, el instalador oficial deberá quitar las tapas situadas en la parte superior de la coraza mediante un destornillador. Ajustar y fijar las boquillas y tubos de conexión mediante abrazaderas metálicos, asegurándose provocar su cierre correctamente con las rejillas de ventilación situadas en el ambiente al que se



desea dirigir la ventilación. Se aconseja usar tubos de diámetro 12 cm, además de 3,5 m de longitud y materiales aislantes que envuelvan los tubos para no provocar dispersión de calor el recorrido del aire a través de los tubos. Uso los collarines auxiliares que se incluyen en este aparato.


SISTEMA DE VENTILACIÓN (SISTEMA ELÉCTRICO).

El cassette tiene dos ventilados axiales situados en la base del aparato provisto de un interruptor en el frontal del aparato con tres posiciones. La posición "I" provoca

un chorro de aire constante a velocidad reducida. La posición "II" igual que la primera pero con mayor intensidad en el chorro de aire. En cuanto a la posición "0", los ventiladores quedarán apagados siempre y

cuando el aparato no alcance

cierta temperatura después de su encendido de manera que empezarán a girar para evitar la quema por la propia temperatura alcanzada en el interior del aparato. El sistema eléctrico está provisto de un termostato (TM), el cual controla el giro de los ventiladores



cuando las condiciones de temperatura lo requieran, encendiéndolos para provocar su refrigeración y apagándolos una vez que el aparato se ha enfriado y ya no requiere el uso de los mismo.

La conexión a la red eléctrica se realiza a través de un cable que sobresale por el lateral conjunto al interruptor del aparato. Mantenga un buen uso y mantenimiento del mismo para su correcta conservación. No lo modifique tanto en forma como longitud para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. Asegúrese de la correcta instalación de la toma de tierra del mismo. Le aconsejamos encarecidamente que la instalación del aparato se haga por personal cualificado y habilitado conforme a las normativa vigente para instalación de este tipo de aparatos.



AVISO IMPORTANTE: es de obligado cumplimiento que el cassette siempre esté conectado a red eléctrica para el correcto funcionamiento de los ventiladores. En caso de perdida temporal en el suministro de luz en su hogar, les insistimos encarecidamente

desista del encendido del aparato hasta que el suministro de luz sea restablecido .En caso contrario, provocará la quema del sistema de ventilación provocado por la alta temperatura de la combustión y por falta de ventilación en el mismo.



Capitulo 2: INSTALACIÓN:


La instalación debe realizarse por un instalador oficial para asegurar el buen funcionamiento del aparato y la seguridad del ambiente.

Chimenea de obra

INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA:

El montaje o instalación de este aparato debe hacerse en una chimenea o tiro, con tubos metálicos adecuados los cuales han de sobresalir al menos un metro por encima del punto más alto del tejado. Todos los acoples del tiro con los tubos del aparto deben de estar completamente sellados.

De igual modo, es aconsejable que la campana del revestimiento esté provista de rejillas por donde pueda salir el calor por convención natural. De este modo aprovecharemos más el calor emitido al ambiente dentro del hueco del revestimiento.





AVISO IMPORTANTE:

ESTE APARATO DEBE SER INSTALADO SEGUN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE), ESPECIFICADO EN EL REAL DECRETO 1027/2007 (Art. 2 Y 3), Y DE ACUERDO CON ESTA NORMATIVA, LA INSTALACION DEBE SER LLEVADA A CABO POR UN PROFESIONAL AUTORIZADO. No cumplir los reglamentos o las

instrucciones detalladas prescritas para la instalación puede dar como resultado riesgo de incendio, peligro para la salud y/o un mal rendimiento del hogar. El fabricante del aparato no se hace responsable por los daños producidos por una mala instalación.

LOCAL DE INSTALACION: REVESTIMIENTO

Distancia: Se exige una distancia mínima de 90 cm desde el aparato a cualquier material combustible. De igual modo se aconseja revestir el hueco de la chimenea con material resistente a altas temperaturas, como puede ser *lana de roca*. Preste especial atención en la parte base del aparato. **Asegúrese de que por debajo de la base del aparato esté revestido de materiales inflamables que protejan cualquier material combustible cerca de la base**. Diríjase a su distribuidor local para obtener la cantidad necesaria.



Ventilación: Evitar instalar el aparato en locales que dispongan entrada de aire colectiva, campanas de extracción o cualquier sistema de ventilación que pueda poner en depresión el ambiente.

Suelo: El suelo donde se instalé el aparato tiene que ser lo suficientemente resistente para soportar su peso junto con el de la instalación, en caso contrario será necesario reforzar el piso para repartir el peso. Los suelos susceptibles al calor (suelos inflamables) será necesario protegerlos, por ejemplo mediante una plancha de material ignifugo.

Campana: Los aislamientos que rodean al aparato deben de estar protegidos por lana de roca, no permitiendo el contacto directo del aislamiento con la estufa para evitar que se queme y la posterior producción de fuego. Por lo tanto debe haber una pequeña cámara de aire entre las hierro del aparato y el revestimiento. Además invitaremos que en caso de dilatación de las paredes del aparato, se produzcan roturas.

Techo: Si el techo es de material inflamable será necesario colocar un panel para protegerlo del calor. y guardar una distancia de 500 mm entre la salida de aire superior de la campana y el techo.

Mampostería: Es necesario que la mampostería sea de material incombustible, si no es así se deberá de proteger con material ignifugo.

SALIDA DE HUMOS o CHIMENEA:

ATENCION:


La salida de humos debe ser conforme a la reglamentación en vigor. La salida de humos debe ser conforme a la reglamentación en vigor. Asegúrese de cumplir con lo metros de tubos mínimos exigidos en este manual de instrucciones.

A mayor cámara de combustión, se requiere mayor diámetro de salida de humos y mayor longitud en los mismos. Asegúrese de que los metros de tubo son suficientes para no provocar mal funciones en el uso del producto como revocos, tiro excesivo, etc. Los metros aconsejados son:

Boca útil	Número de tubos	Diametro
Boca de 70 cm	4-6 metros	200 mm
Boca de 80 cm	5-7 metros	250 mm
Boca de 100 cm	6-9 metros	300 mm


El conducto debe estar en perfecto estado y debe permitir un tiro suficiente. El conducto tiene que estar libre de obstáculos y evitar estrangulamientos. El

conducto debe ser compatible con su utilización, en caso contrario será necesario proceder al entubamiento del conducto. El conducto debe de estar limpio; efectuar una limpieza por medio de un cepillo metálico para eliminar los depósitos de hollines y despegar los alquitranes.






El conducto debe de estar aislado térmicamente. Un conducto en el cual las paredes internas estén frías hace imposible el tener un tiro perfecto y provoca condensaciones. Por ello a ser posible, aconsejamos que la salida de humos o chimenea vaya dentro de la casa, es decir sea de obra. Los conductos deben de ser estancos al agua. Los conductos deben tener una sección normal y constante sobre todo su desarrollo. Un conducto demasiado ancho tiene el riesgo de tener un tiro térmico nulo. El conducto únicamente puede ser conectado a un aparato. Debe de tener de 4 á 5 metros de altura y debe sobrepasar en 100 cms. la altura del techo de la casa o de toda construcción situada a menos de 8 metros.



En los casos de terrazas o tejados en los que la pendiente sea inferior a 15°, el

tronco debe al menos ser igual a 1,20 m. El sombrerete no deberá frenar el tiro. Si la chimenea tiene tendencia a revocos a causa de su situación con obstáculos vecinos, será necesario instalar un antirevoco eficaz o bien remodelar la chimenea.



Si la depresión de la chimenea excede de los 20 Pa (pascal

medida de presión), será necesario instalar un moderador de tiro eficaz en el conducto de unión. Este moderador deberá estar visible y accesible. El conducto de chimenea no debe de apoyarse sobre el aparato. El conducto de estar alejado de todo material inflamable. El conducto debe permitir una limpieza mecánica.

CONEXIÓN DEL CONDUCTO DE HUMOS.

El cassete debe encontrarse lo más cerca posible de la chimenea. Mediante tubería específica para resistir el resultado de la combustión (Ej. Inoxidable, tubos vitrificados esmaltados). Esta tubería puede adquirirse en los comercios especializados en su localidad. El diámetro de la tubería no debe ser inferior al diámetro de la salida de humos del aparato. Si es este el caso, la reducción deberá ser del diámetro inmediatamente inferior al diámetro de la salida de humos y esta reducción deberá situarse lo más alejada posible de la conexión del aparato.

La conexión se puede efectuar, bien vertical por un conducto practicado en el techo u horizontal sobre un conducto partiendo del suelo. La conexión de la tubería con la estufa así como con el conducto de evacuación de humos deberá efectuarse de forma estanca. Para habitaciones equipadas de Ventilación



Mecánica Controlada, la estanqueidad debe incluir al extractor de aspiración de humos. El tubo de conexión, así como el regulador de tiro deben de estar visibles, accesibles y de fácil limpieza.

Capítulo 3: INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

COMBUSTIBLE

Este aparato no es un incinerador. Utilizar troncos de madera seca, con al menos 2 años de corte y almacenados en un lugar abrigado y ventilado. Utilizar maderas duras con alto poder calórico y buena producción de brasas. Los troncos grandes deberán ser cortados a la largura de uso antes de su almacenaje. Combustibles recomendados: Madera de calefacción: roble, castaño, fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc. Combustibles prohibidos: Todo tipo de carbón y combustibles líquidos. «Madera verde» La madera verde o húmeda disminuye el rendimiento del aparato y provoca el depósito de hollines y alquitrán en las paredes internas del conducto de humos produciendo su obstrucción «Maderas recuperadas» La combustión de maderas tratadas (traviesas de ferrocarril, postes telegráficos, contra chapados, aglomerados, paletas, etc.) provocan rápidamente la obstrucción de la instalación (depósitos de hollines y alquitranes), deteriora el medio ambiente (polución, olores) y son la causa de deformaciones del hogar por sobrecalentamiento. «La madera verde y madera recuperada, pueden provocar fuego en la chimenea.

CARGA DE COMBUSTIBLE.

Abrir suavemente la puerta de carga, evitando la entrada repentina de aire al hogar, haciendo esto evitaremos la salida de humos hacia la habitación en la que se encuentre instalado el aparato. El intervalo de carga mínimo para una potencia calorífica normal, es de 45 minutos. La masa de combustible para la potencia nominal es de 2,2 kg.

Colocar los troncos sobre las brasas. Para mantener una llama constante y procure tener siempre dos troncos sobre la brasa. La llama en el hogar será mejor con varios troncos que no sean muy gruesos. Cerrar la puerta de carga. Abrir momentáneamente el control de aire primario y/o secundario para reavivar la llama. No por usar más carga de leña obtendremos mayor poder calorífico. El




grafico а continuación límites muestra los de potencia de este aparato según la carga de combustible. En caso de sobrepasar la carga máxima, sólo desperdiciaremos el emitido calor la en combustión disipándose а través del humero 0 conducto chimenea.



FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDO.

Abrir al máximo los dos controles de aire primario y secundario. Abrir la puerta frontal acristalada. Colocar encima de la parrilla de fundición del hogar, papel arrugado (tipo papel prensa) y pequeñas astillas de madera seca. Encender el papel y cerrar la puerta lentamente. Cuando las brasas estén muy vivas, cargar el hogar con troncos de madera seca y cerrar la puerta lentamente. Cuando tengamos los troncos encendidos con llama, ir cerrando hasta paulatinamente la entrada de aire hasta el tope.

Normas de encendido.

Los controles de aire deberán de estar convenientemente regulados. El control de la llama se efectúa por medio de la regulación del aire. La experiencia le indicará cual es la posición que más le conviene en cada momento de uso.

Potencia máxima.

Para obtener la máxima potencia en el aparato debemos mantener las dos entradas de aire abiertas totalmente. Atención: En el primer encendido, el fuego debe ser progresivo, con el fin de permitir que las diferentes piezas que componen el aparato, se dilatarse y se sequen. La estufa puede producir humo y olor de pintura nueva. No se alarme y abra alguna ventana al exterior para que se airee la habitación durante las primeras horas de funcionamiento.

Peligro de sobrecalentamiento.

La estufa no se debe utilizar nunca de manera que se produzca un sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento sucede cuando hay demasiado combustible y/o aire, de forma que se desarrolla mucho calor. Si las piezas de la estufa se ponen incandescentes (color rojo), se trata de un signo definitivo de sobrecalentamiento. En este caso, debe reducir de forma inmediata la apertura del aire primario de la combustión y esperar a que se consuma la leña.



Capítulo 4: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Todas las acciones para la limpieza y mantenimiento tienen que realizarse siempre con el aparato en frío.

LIMPIF7A DEL CRISTAL

El producto está equipado con un sistema de inyección de aire para el cristal. El aire se introduce a través del respiradero de la parte superior del cristal y se desplaza hacia abajo a lo largo de la cara interior del cristal. Aunque siempre se adhiere algo de hollín al cristal, la cantidad dependerá de las condiciones de tiro locales y del ajuste del respiradero de ventilación. La mayor parte de la capa de hollín se suele quemar cuando se abre completamente el respiradero de ventilación y arde un fuego vivo en el interior del aparato. En caso de una limpieza manual del cristal, asegúrese que el mismo esta completamente frío, ya que en caso contrario podría producirse rotura.

LIMPIEZA DEL CENICERO

Sacuda o retire la ceniza de forma que caiga en la bandeja. Retire cuidadosamente la bandeja y vacíela en un contenedor no inflamable. Compruebe que el compartimento de cenizas se encuentra totalmente vacío antes de volver a colocar la bandeja de recogida.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL HOLLIN

Pueden acumularse depósitos de hollín sobre las superficies internas del aparato durante su uso. El hollín es un buen aislante y, por lo tanto, reduce la producción de calor de la estufa. Si dichos depósitos de hollín se acumulan durante el uso del producto, pueden eliminarse fácilmente con el limpiador de hollín. Para evitar que se forme una capa de agua y de alquitrán, es necesario dejar regularmente que el fuego arda con fuerza. Para obtener la máxima producción calorífica del producto, es necesario limpiar el interior del aparato una vez al año. Es recomendable hacerlo cuando desholline la chimenea y los tubos de humos.

LIMPIEZA EXTERIOR

Tras algunos años de utilización es posible que el color de los productos pintados se altere. Debe cepillarse la superficie para limpiarla de partículas sueltas antes de aplicar la nueva pintura. Los productos esmaltados deben limpiarse únicamente con un paño limpio y seco. No utilice agua y jabón. Las manchas pueden eliminarse con un líquido de limpieza (un producto para limpiar hornos, etc.).


PAROS ESTACIONALES


Tras realizar la limpieza de la estufa, de la chimenea y del humero, eliminando totalmente la ceniza y demás residuos, cerrar todas las puertas de la estufa y los ajustes correspondientes. La operación de limpieza del humero es recomendable realizarla por lo menos una vez al año; mientras tanto, controlar el efectivo estado de las juntas. En caso de no estar perfectamente íntegras (es decir, que ya no se ajustan a la puerta), no aseguraran el correcto funcionamiento del aparato, siendo necesario cambiarlas. En caso de humedad del ambiente donde está instalado el aparato, colocar sales absorbentes dentro de la estufa. Proteger con vaselina neutra las partes interiores, si se quiere mantener sin alteraciones su




aspecto estético con el tiempo.

Capítulo 5: Medidas generales. Planos generales







MODELO	MEGARA
Tipo de aparato	Combustión intermitente
Tipo de cámara de combustión	Cerrada
Peso (kg)	93
Tipo de combustible	Leña seca
Carga nominal de combustible (kg)	3,5
Potencia térmica nominal (Kw)	10,18/11,12
Rendimiento energético (%) (class 1)	75
Distancia de materiales combustibles adyacentes (cm)	150
Emisión de CO en los productos de combustión (%) (class 1)	0.29



Temperatura de los humos: (°C)	358
Consumo de leña (kg/h)	3,28
Diámetro de salida de humos (mm)	198
Diámetro de salida de aire (mm)	120
Instalación eléctrica	230V 50Hz 50W
Ventilación	Doble turbina coaxial
Garantía en componentes de hierro fundido (años)	7

Capítulo 6: Condiciones generales de la garantía:

La empresa Industrias Fireco, S.L. mediante certificado de conformidad, asegura que el aparato cumple con todas la normativa referente a la fabricación y certificado de seguridad CE. Por ello, cualquier defecto provocado por la fabricación del mismo, la empresa se compromete repararlo en un periodo de dos años. Esta garantía es efectiva siempre y cuando se hayan cumplido con las normas de instalación y uso indicados en este manual de instrucciones, así como por la normativa vigente a tales efectos. En ningún caso, la empresa se hará cargo de los defectos provocados por un mal uso o mala instalación del aparato, conducto de humos inadecuado, conexión eléctrica defectuosa, combustible no apropiado así como de las averías que provengan de la manipulación de personal no autorizado por Industrias Fireco, S.L. La garantía en ningún caso cubre la ruptura del cristal. El cristal utilizado está garantizado para soportar un choque término de 750 grados centígrados, por lo que la ruptura del mismo, es provocada por la mala manipulación del mismo, opción que no está contemplada dentro de esta garantía. La garantía solo abarca exclusivamente al aparato fabricado por la empresa. No cubrirá en ningún caso, la desinstalación y posterior instalación del mismo, así como el valor de los objetos y/o enseres del lugar de ubicación. La garantía será valida cuando el *certificado de garantía* que a continuación facilitamos, se haya rellenado correctamente y sellado por el vendedor autorizado por Industrias Fireco, S.L. y se nos envié con la mayor brevedad posible después de la venta del aparato. Las posibles reclamaciones serán atendidas, siempre y cuando se adjunte certificado de garantía, con el número de referencia del modelo.

Lea atentamente, el manual de instrucciones antes de la instalación y/o encendido. En caso de duda póngase en contacto con su distribuidor para asesoramiento técnico.

Certificado de Garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA Numero:		
Envie inmediante este documento o copia del mismo antes de 30 días a partir de fech de compra para validar la misma.		
VENDEDOR: (firma y sello)	
COMPRADOR: Nombre: Dirección: Tel: E-mail: Población: Provincia:	CP: FIRMA:	
MODELO:		
FECHA:		





Recorte una de estas tarjetas de garantía e envíala a la dirección indicada en la misma, mediante correo certificado o cualquier medio que ofrezca las garantías correspondientes.

CERTIFICADO DE GARANTIA Numero:		
Envie inmediante este documento o copia del mismo antes de 30 días a partir de fecha de compra para validar la misma.		
VENDEDOR: (1	VENDEDOR: (firma y sello)	
COMPRADOR:		
Nombre:		
Dirección:		
Tel:	CP:	
E-mail:		
Población:		
Provincia:	FIDMA	
	FIRMA:	
MODELO:		
INOBELO.		
FECHA:		





Industrias Fireco, S.L.

Apartado de correos 52 18650 Durcal (Granada) ESPAÑA Atención al público: 902 090 770

Fax: 958 79 72 96

sat@fireco.es

www.fireco.es